



# Hasse Kombidrain

Verlegeanleitung



Weitere Infos zum  
Produkt bitte dem  
Produktdatenblatt  
entnehmen.



1. Hasse Kombidrain Rolle positionieren, ausrollen und umdrehen. Das schwarze Vlies muss oben sein.



2. Der nächste Abschnitt wird direkt aneinander gelegt. Das schwarze Filtervlies muss dabei überlappen. Wenn nötig, muss die Drainplatte gekürzt werden, um eine ausreichende Überlappung gewährleisten zu können.



3. Der Zuschnitt von **Hasse Kombidrain** kann mit einem normalen Messer oder dem speziellen Hasse Messer erfolgen. Nachfolgend wird beispielsweise **Hasse Extensivsubstrat** aufgetragen oder die **Hasse Substratersatzmatte** verlegt.