



Hasse Extensiv Leicht

Verlegeanleitung

Hinweis zur Warenannahme

Die Vegetationsmatten sollten am Tag der Anlieferung verarbeitet werden. Ist dies nicht möglich, sind die Vegetationsmatten umgehend, noch am Tag der Anlieferung, zur Zwischenlagerung auf nassem Untergrund, einlagig flächig auszulegen und ausreichend zu wässern.



1. Hasse Kombidrain Rolle positionieren, ausrollen und umdrehen. Das schwarze Vlies muss oben sein.



2. Der nächste Abschnitt wird direkt aneinander gelegt. Das schwarze Filtervlies muss dabei überlappen. Wenn nötig, muss die Drainplatte gekürzt werden, um eine ausreichende Überlappung gewährleisten zu können.



3. Der Zuschnitt von Hasse Kombidrain kann mit einem normalen Messer oder dem speziellen Hasse Messer erfolgen.



4. Die Hasse Substratmatte wird direkt aneinander und in versetzten Reihen verlegt. Der Zuschnitt kann beispielsweise mit einem Messer oder Fuchsschwanz erfolgen. Vor der Verlegung der Hasse Vegetationsmatte muss die Hasse Substratmatte ausreichend bewässert werden.



5. Die Hasse Vegetationsmatten sind bei der Verarbeitung schonend zu behandeln. Die Verlegung sollte im versetzten Verband mit ca. 2,5 cm Überlappung erfolgen. Um spätere Rückstellungen zu vermeiden darf kein Zug auf die Hasse Vegetationsmatten ausgeübt werden. Hohlräume und Mulden eventuell mit losem Substrat auffüllen und anschließend die Fläche mit einer Rasenwalze leicht andrücken. Je nach Vegetationsmatte kann eine durchgehende Schicht Substrat nötig sein.

Hinweis: Am Tag der Verlegung empfehlen wir eine Grunddüngung mit einzuarbeiten. 8 bis 12 Wochen später eine Pflegedüngung. Während der Einwurzelungsphase (ca. 8 bis 12 Wochen) ist die gesamte Fläche bedarfsgerecht zu bewässern.